

Scoville®

NEVERSTICK®

SUPER STRONG NON STICK

Návod k použití a péči o nádobí Scoville Neverstick

Vítejte v rodině Eaziglide. V této příručce naleznete všechny potřebné instrukce k tomu, abyste mohli své nádobí využívat na maximum.

Tuto příručku si pečlivě uschovejte, pokud byste ji v budoucnu potřebovali.

Před použitím nezapomeňte odstranit všechny části obalu, etikety a samolepky z nádobí. Nádobí umyjte v teplé vodě s kapkou čisticího prostředku a dobře jej vysušte.

V případě otázek se na nás můžete obrátit zde: info@atranet.cz

POKYNY K POUŽITÍ

- Nádobí Scoville je vhodné pro všechny typy vařičů, včetně indukce. **Není vhodné pro používání v běžné troubě, mikrovlnné troubě a na grilu vkládat hrnce a pánve, které mají plastové úchyty.**
- Nádobí vždy umístěte přesně na užívanou varnou plochu vašeho vařiče. U plynového vařiče dbejte na to, aby se plameny nikdy nedostaly na strany nádobí.
- **Indukce** - Vždy se ujistěte, že je celá základna z nerezové oceli umístěna přesně na varné ploše označené na vašem indukčním vařiči. Tím, že nádobí umístíte správně, docílíte rovnoměrného rozložení tepla. Pokud byste nádobí umístili chybně, může se stát, že jej indukční varná deska nerozpozná a nedojde k zahájení vaření - ohřevu nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Úchyty nádobí mohou být při vaření horké. V momentě, kdy s nádobím manipulujete z varné desky nebo na ni, vždy se nejdříve ujistěte, že jejich teplota není příliš vysoká. V případě nutnosti používejte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nádobí vždy pokládejte nebo zvedejte z varné desky. Nikdy jej po desce neposunujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození spodní strany nádobí, stejně tak i varné desky.
- Vždy používejte střední nebo mírný ohřev na vašem vařiči. Pokud recept vyžaduje střední nebo vyšší ohřev, učiňte tak pouze v začátku vaření. Jakmile je nádobí dostatečně zahřáté a už jsou v něm i potraviny, ohřev by měl být vždy snížen. Nikdy nepoužívejte maximální ohřev vašeho vařiče.
- Pokud je nádobí horké, nikdy jej neponořujte do studené vody, stejně tak nikdy nepokládejte na horký vařič ledové suroviny.
- Nádobí Scoville je nejefektivnější při středně vysokých teplotách. Nedoporučujeme používat "boost" funkci na vaší indukci, případně ji použít pouze na rychlé rozehrání nádobí a to pouze po krátkou dobu. Předejdete přepalování surovin a případnému přehřátí nepřilnavého povrchu nad bezpečnou teplotu.

POKYNY K PÉČI

- **Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré kuchyňské náčiní, protože tím můžete trvale poškodit nepřilnavý povrch Neverstick².** Doporučujeme používat silikonové, dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, čímž prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick.
- Před mytím nádobí se vždy ujistěte, že je nádobí chladné. V žádném případě nádobí nikdy neponořujte do studené vody, nebo do něho nelijte studenou vodu, pokud je zahřáté.
- Na žádný z povrchů nádobí Scoville nikdy nepoužívejte agresivní chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Stejně tak nepoužívejte drátěnky nebo jiné čisticí materiály, které by mohly povrch nádobí poškrábat.
- Nádobí Scoville je vhodné pro mytí v myčce na nádobí. Při mytí v myčce vždy postupujte podle doporučení výrobce a doporučení u mycího prostředku. Doporučujeme však toto nádobí mýt ručně ve vlažné vodě s kapkou mycího prostředku s pomocí jemné houbičky. Výrazně tak prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick.
- Matnost povrchu a bílé usazeniny mohou být odstraněny opatrným čištěním daného místa pomocí nylonové houbičky, kterou namočíte do teplé vody s kapkou jemného čisticího prostředku.
- Jestliže budete smažit na sucho, před vložením potravin, předehejte pánev na mírný ohřev po dobu 2 minut. Nikdy nenechte pánev, aby se přehřála.

INFORMACE K ZÁRUCE DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI

- Záruka dlouhé životnosti Scoville se vztahuje na výrobní vady nebo vady materiálu nádobí, které je používáno v normálních domácích podmínkách a s ohledem na pokyny pro správné užívání a údržbu nádobí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, komerční využití nebo nesprávné používání nádobí.
- Pečlivě si uschovejte doklady o koupi, abyste je případně při reklamaci mohli předložit.
- V nepravděpodobném případě selhání funkcí nádobí bude nádobí opraveno nebo vyměněno za stejný kus, nebo kus stejné funkce a hodnoty, v případě, že reklamovaný kus nebude již k dostání.

Záruka dlouhé životnosti se nevztahuje na:

- Poškození nepřilnavého povrchu způsobené přehřátím nebo poškrábáním.
- Poškození způsobené špatným používáním, zneužitím k jiným účelům, nehodami, komerčním využitím nebo vlivem nedostatečné péče o nádobí.
- Škody způsobené v nesouladu s návodem k použití.
- Poškození způsobené posouváním nádobí po varné ploše místo jeho zdvihnutí.
- Běžné opotřebení, které může způsobit změnu barvy.

Co znamená 5x silnější?

Jsme velice hrdí na náš nepřilnavý povrch, který jsme vypracovali pro naši Scoville řadu - co ale znamená 5x silnější? Naši zkušení vědci, kteří vyrobili náš zesílený nepřilnavý povrch, zkoumali odolnost našich pánví pomocí škrábání povrchu drsným materiálem, aby zjistili, jak dlouho trvá, než se nepřilnavý povrch sedře. (Prosíme, nikdy tohle nezkoušejte doma, protože dřív nebo později byste povrch nadobro zničili.) Zjistili, že náš speciální nepřilnavý povrch vydrží 5x déle než povrch jiných nepřilnavých pánví, které nevyužívají náš speciální odolnější systém. Takovou inovaci je třeba odlišit, proto ji nazýváme Neverstick!

Informace na tomto dokumentu jsou relevantní době jeho tisku.

Ustanovení a podmínky

Imperial international Ltd stále pracuje na vývoji produktů, vyhradzujeme si právo na změnu specifikací výrobků, jejich ilustraci a popis, a to kdykoliv.

Výrobek a jeho balení byl navržen a vytvořen Imperial international Ltd, jež je jediným vlastníkem práv intelektuálního majetku, autorských práv a ochranných známek, které se vztahují na výrobek i jeho balení.

Právní kroky budou zahájeny proti komukoliv, kdo bude jakýmkoliv způsobem kopírovat všechny nebo určité části výrobku nebo jeho balení bez písemného souhlasu Imperial international Ltd.

!!! VAROVÁNÍ !!!

Zejména při použití na indukčních vařičích NEPOUŽÍVEJTE funkce super rychlého ohřevu “Boost” nebo “Power” apod.!

I NA PLYNOVÉM VAŘIČI NEBO SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESCE ČI JAKÉMKOLI ZDROJI PRUDKÉHO TEPLA SE VYVARUTE přehřátí povrchu nepřilnavého nádobí nad maximální doporučenou teplotu 260°C šokovým ohřevem nebo nadměrným rozpalováním na sucho a bez potravin či tekutin.

Nádobí Eaziglide / Neverstick je konstruováno s ohledem na maximální lehkost, pohodlnost, zdravé vaření a úsporu energie.

Nejefektivněji funguje při nižších a středních teplotách (což šetří také vaše účty za energie). Rychlé přehřátí nádobí je kromě rizika deformace nádobí také nejčastějším zdrojem připalování potravin a zničení nepřilnavého povrchu u všech typů a značek nepřilnavého nádobí.

VYVARUJTE SE ROVNĚŽ PRUDKÉHO OCHLAZENÍ NÁDOBÍ například ponořením či oplachem rozpálené pánve vodou.

Nerespektování tohoto upozornění může vést k tvarovým změnám nádobí (nerovnost dna) a přepálení nepřilnavé vrstvy, která nevratně změní vlastnosti a přestane plnit svou funkci. Poškození tohoto typu není vadou výrobku a

NEBUDE UZNÁNO JAKO ZÁRUČNÍ REKLAMACE.